



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Items Included	Tools Required
<ul style="list-style-type: none"> • Mounting Template • Winged Anchor (2*) • Ribbed Anchor (2*) • Mounting Plate (1*) • Mounting Screw (2*) • Set Screw (already in product base) • Allen Wrench <p><i>* For double-mount accessories, 2x the amount of hardware is included.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scissors • Stud Finder • Painter's Tape • Level • Drill Bit (see Step 3) • Drill • Hammer • 10D 3in Finishing Nail
Installation Video	
For a guided installation video, visit Amerock.com .	
Warranty & Care	
For warranty details, please visit Amerock.com . Clean hardware with warm water, mild soap, and a soft cloth.	
Warning	
Product is not to be used as a support device. Do not hang on or apply excessive force or weight to product. Amerock is not liable for any injury or damage due to misuse of product.	
Instructions	
<p>1. Determine mounting location:</p> <ol style="list-style-type: none"> Depending on product being installed, use cut line and trim the mounting template. Reference dotted line at bottom of template. Use template to determine desired mounting location on wall. Note: For double-mount accessories, it's recommended to install at least one mounting plate into a wood stud. Use a stud finder to locate stud. Using painter's tape, tape one side of template to wall. Use a level to ensure "level line" in center of template is straight. 	

<p>v. Tape remainder of template to wall until secure on all sides.</p> <p>2. Begin installation:</p> <ol style="list-style-type: none"> Determine appropriate drill bit for wall surface: <ul style="list-style-type: none"> • Drywall: 5/16in drill bit • Wood Stud: 1/8in drill bit • Tile: 7/32in masonry drill bit Keeping drill directly in line with template, drill two holes for each mounting plate at their pre-determined location. Remove template from wall. <p>3. Install wall anchors:</p> <p>Use appropriate anchor type for wall surface:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drywall: Use winged anchors. <i>For each anchor:</i> <ol style="list-style-type: none"> Pinch ends of anchor together (Fig. 1). Insert anchor into drill hole and lightly tap with hammer until anchor is flush with wall (Fig. 1). To secure anchor, insert finish nail into anchor and lightly tap with hammer, about 1in deep (Fig. 2). Remove nail from anchor before installing mounting plate (Fig. 2). • Wood Stud: Do not use anchors. • Tile: Use ribbed anchors. <i>For each anchor:</i> <ol style="list-style-type: none"> Insert anchor into drill hole and lightly tap with hammer until anchor is flush with wall (Fig. 1). <p>4. Install mounting plate (Fig. 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> With flat surface area of mounting plate flush to wall, align mounting plate holes with anchors (Fig. 3). Use drill and mounting screws to secure mounting plate to wall. <p>5. Attach base to wall (Fig. 4):</p> <ol style="list-style-type: none"> From bottom of product base(s) use Allen wrench to loosen set screw. With set screw hole facing down, attach base to top of mounting plate first and then attach to bottom of mounting plate. To secure base to wall, tighten set screw with Allen wrench until screw is flush with base. 	
--	--

INSTALLATION

Articles compris	Outils requis
<ul style="list-style-type: none"> • Gabarit de montage • Cheville à ailettes (2*) • Cheville nervurée (2*) • Plaque de montage (1*) • Vis de montage (2*) • Vis de pression (déjà dans la base de produit) • Clé hexagonale <p><i>* Pour les accessoires à double montage, le double de la quantité de quincaillerie est inclus.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ciseaux • Localisateur de montants • Ruban de peintre • Niveau à bulle • Foret (voir l'étape 3) • Perceuse • Marteau • Clou de finition de 3 po (7.6 cm) 10D

Vidéo d'installation
Pour consulter la vidéo d'installation, visitez le site Amerock.com .
Garantie et entretien
Pour consulter les détails concernant la garantie, visitez le site amerock.com . Lavez à l'eau tiède avec un savon et un chiffon doux.
Mise en garde
Le produit ne doit pas être utilisé comme article de support. Il ne faut pas se suspendre au produit ou y appliquer une force ou un poids excessif. Amerock n'est responsable d'aucune blessure ou dommage résultant d'un mauvais usage du produit.

La suite des instructions se trouve au verso. →

Instructions

1. Déterminez l'emplacement de montage :

- i. Selon le produit qui est installé, utilisez la ligne de coupe et taillez le gabarit de montage. Consultez la ligne pointillée au bas du gabarit.
- ii. Utilisez le gabarit pour déterminer l'emplacement de montage souhaité sur le mur.
Remarque : Pour les accessoires à double montage, nous vous recommandons d'installer au moins une plaque de montage dans le montant en bois. Utilisez un localisateur de montants pour repérer le montant.
- iii. Collez un côté du gabarit sur le mur en utilisant du ruban de peintre.
- iv. Utilisez un niveau à bulles pour vous assurer que le niveau de référence, au centre du gabarit, est droit.
- v. Collez le restant du gabarit sur le mur de manière à ce que tous les côtés soient bien fixés.

2. Commencez l'installation :

- i. Déterminez le foret approprié pour la surface du mur :
 - **Cloison sèche :** foret 5/16 po (7,9 mm)
 - **Montant en bois :** foret 1/8 po (3,2 mm)
 - **Carreaux :** foret de maçonnerie 7/32 po (5,6 mm)
- ii. En maintenant le foret directement en ligne droite sur le gabarit, percez deux trous pour chaque plaque de montage à leur emplacement prédéterminé.
- iii. Retirez le gabarit.

3. Posez les ancrages au mur :

Utilisez le type d'ancrage approprié pour la surface du mur :

- **Cloison sèche :** Utilisez les chevilles à ailettes.

Pour chaque cheville :

- i. Pincez ensemble les extrémités de la cheville (fig. 1).
- ii. Insérez la cheville dans le trou de perçage et enfoncez-la en tapant doucement au marteau de manière à ce que la cheville soit au ras du mur (fig. 1).
- iii. Pour fixer la cheville, insérez un clou de finition dans la cheville, puis tapez dessus doucement au marteau, environ 1 po (2,5 cm) de profondeur (fig. 2).
- iv. Retirez le clou de finition de la cheville avant d'installer la plaque de montage (fig. 2).

- **Montant en bois :** N'utilisez pas de chevilles.

- **Carreaux :** Utilisez les chevilles nervurées. *Pour chaque cheville :*

- i. Insérez la cheville dans le trou de perçage et enfoncez-la en tapant doucement au marteau de manière à ce que la cheville soit au ras du mur (fig. 1).

4. Installez la plaque de montage (fig. 3)

- i. La partie plate de la plaque de montage affleurant le mur, alignez les trous de la plaque de montage sur les chevilles (fig. 3).
- ii. Fixez la plaque de montage au mur en utilisant la perceuse et les vis de montage.

5. Fixez la base au mur (fig. 4) :

- i. Au bas de la base du produit, utilisez une clé hexagonale pour desserrer la vis de pression.
- ii. Le trou de la vis de pression étant face vers le bas, fixez la base au haut de la plaque de montage d'abord, puis fixez le bas de la plaque de montage.
- iii. Pour fixer la base au mur, serrez la vis de pression avec la clé hexagonale de manière à ce que la vis affleure la base.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Artículos incluidos

- Plantilla de montaje
- Anclaje mariposa (2*)
- Anclaje acanalado (2*)
- Placa de montaje (1*)
- Tornillo de montaje (2*)
- Tornillo de presión (ya incluido en la base del producto)
- Llave Allen

* Para accesorios de montaje doble, se incluye la cantidad x2 de equipo.

Herramientas necesarias:

- Tijeras
- Detector de montaje
- Cinta de pintor
- Nivel
- Broca (consulte el paso 3)
- Taladro
- Martillo
- Clavo de acabado 10D de 3 pulgadas

Video de instalación

Para ver el video guiado sobre la instalación, visite Amerock.com.

Garantía y cuidado

Para obtener detalles sobre la garantía, visite amerock.com. Limpie el aditamento con jabón suave, agua caliente y un paño suave.

Precaución

El producto no debe utilizarse como dispositivo de soporte. No aplique fuerza excesiva o cuelgue del producto peso excesivo. Amerock no es responsable de cualquier lesión o daño causados por el uso incorrecto del producto.

Instrucciones de instalación

1. Determinar la ubicación de montaje:

- i. Dependiendo del producto que se está instalando, use la línea de corte y recorte la plantilla de montaje. Consulte la línea punteada en la parte inferior de la plantilla.
- ii. Use la plantilla para determinar la ubicación de montaje deseada en la pared.
Nota: Para los accesorios de doble montaje, se recomienda instalar al menos una placa de montaje en un montaje de madera. Use un detector de montaje para localizar el montaje.
- iii. Usando la cinta de pintor, pegue un lado de la plantilla a la pared.
- iv. Use un nivel para asegurarse de que la "línea de nivel" en el

centro de la plantilla sea recta.

- v. Pegue el resto de la plantilla a la pared con cinta hasta que quede fija en todos los lados.

2. Inicio de instalación:

- i. Determine la broca apropiada para la superficie de la pared:
 - **Pared de yeso:** Broca de 5/16 pulgadas
 - **Montaje de madera:** Broca de 1/8 pulgadas
 - **Baldosin azulejo:** Broca de albañilería de 7/32 pulgadas
- ii. Manteniendo el taladro alineado directamente con la plantilla, taladre dos orificios para cada placa de montaje en su ubicación predeterminada.
- iii. Retire la plantilla de la pared.

3. Instalación de anclajes de pared:

- Use un tipo de anclaje apropiado para la superficie de la pared:
- **Pared de yeso:** Use tornillos de anclaje. *Para cada anclaje:*
 - i. Junte los extremos del anclaje (Figura 1).
 - ii. Inserte el anclaje en el agujero y golpee suavemente con un martillo hasta que el anclaje esté montado en la pared (Figura 1).
 - iii. Para asegurar el anclaje, inserte el clavo de acabado en el anclaje y golpee ligeramente con un martillo, aproximadamente a 1 pulgada de profundidad (Figura 2).
 - iv. Retire el clavo de acabado del anclaje antes de instalar la placa de montaje (Figura 2).
 - **Montaje de madera:** No use anclajes.
 - **Baldosin azulejo:** Use anclajes acanalados. Para cada anclaje:
 - i. Inserte el anclaje en el agujero y golpee suavemente con un martillo hasta que el anclaje esté montado en la pared (Figura 1).

4. Instalación de la placa de montaje (Figura 3)

- i. Con la superficie plana de la placa de montaje al ras de la pared, alinee los orificios de la placa de montaje con los anclajes (Figura 3).
- ii. Use el taladro y los tornillos de montaje para fijar la placa de montaje en la pared.

5. Fije la base a la pared (Figura 4):

- i. Desde la base del producto, utilice la llave Allen para aflojar el tornillo de fijación.
- ii. Con el orificio del tornillo de presión hacia abajo, primero fije la base a la parte superior de la placa de montaje y luego fjela a la parte inferior de la placa de montaje.
- iii. Para asegurar la base a la pared, ajuste el tornillo de presión con la llave Allen hasta que el tornillo esté montado con la base.